圧力IH炊飯ジャー保証書

持込修理

NP-WA

取扱説明書·本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

| 型名 | NP-WA10 | 修理メモ |
|----------------------|-------------|------|
| ※ お名前 | ā | |
| ※ お名前 客 で住所 | 〒 | |
| ※お買い上に | 『日 ※販売店名·住所 | |
| 年 月 | 日 | |
| 保証期間お買い上げ日 | \$D | |
| 本体15 | ₣│ | |
| なべフッ素加 3年 | T | |

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。 なべを交換される場合は右記の部品番号をご連絡ください。[なべ B400-6B]

- 1. ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (口)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ)火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害・塩害・虫害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の使用電源(電圧・ 周波数)などによる故障および損傷。
 - (二)一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
 - (木)車両・船舶などに搭載された場合の故障および損傷。
 - (へ)本書のご提示がない場合。
 - (ト)本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (チ)消耗品などの交換。
 - (リ)下記の使い方をした場合のなべ内面フッ素加工のふくれ・はがれなど。
 - ・食器洗いのため、スプーンや食器などかたいものを入れたり、洗ったりした場合。
 - ・なべのお手入れに、たわしやみがき粉などを使った場合。
 - ・なべの中で酢を使った場合。
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ。
 - · その他取扱説明書·本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使い方をした場合。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan.
- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

圧力炊飯するため PSCマーク・SGマーク取得



PSCマーク

経済産業省が定めた「消費生活用製品 安全法」の家庭用の圧力なべ及び圧力 がまの安全基準に適合していることを 示します。



SGマーク

製品安全協会が定めたSG基準に合格 したことを示し、万一製品の欠陥による 人身事故が生じた場合、賠償措置が とられます。

NP-WA型 ⓒ(B)(A)



圧力IH炊飯ジャー

極め炊き

製 NP-WA10型 [LOLサイズ]

取扱説明書・お料理ノート

●圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になる ため、取り扱いを誤ると危険です。 この取扱説明書をお読みになり、正しく お使いください。



- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとう ございました。
- ●お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書つき

もくじ

お使いになるまえに

| 安全上のご注意 | 2 |
|----------------|---|
| 各部のなまえと扱い方 | 5 |
| おいしく炊いて・おいしく保温 | 8 |
| 米のお話・玄米活性のお話1 | 0 |
| 時刻の合わせ方1 | 1 |
| 報知音の種類と切りかえ方1 | 1 |

使い方

| ご飯の炊き方 | |
|---|----|
| 基本的な炊き方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
| いろいろなご飯を炊く | 16 |
| 「わが家炊き」について | 18 |
| 極め保温 保温切 | 20 |
| あったか再加熱 | 21 |
| 保温見張り番について | 21 |
| タイマー予約炊飯 | 22 |

お料理ノート

| 胚芽精米のご飯 麦混ぜご飯24 |
|-----------------------|
| 五目ご飯22 |
| ちらしずし 七草がゆ25 |
| 赤飯 山菜おこわ26 |
| 中華風玄米おかゆ 玄米の炊きこみご飯…27 |

お手入れ

| お手入れ | 28 |
|--------------|----|
| 部品の交換・購入について | 33 |

困ったときに

| | 34 |
|------------|-----|
| こんな表示をしたとき | 37 |
| こんなときは | 38 |
| アフターサービス | 39 |
| お客様ご相談窓口 | 39 |
| 仕様 | 40 |
| 保証書 | 裏表紙 |
| | |

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。



死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。



注意

軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。

圧力炊飯を安全にするために、炊飯中に圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です。

内容物がふき出して、やけど・けがをする恐れがあります。



取扱説明書・お料理ノートに記載の炊飯・保温以外の用途に使わない

蒸気経路が詰まり、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開く恐れがあります。

- 分量の増えるねりもの(はんぺんなど)や煮豆などの豆類クッキングシートなどの落としぶたを入れた料理や
- 急激に泡の出る重そうなどを使う料理
- のり状になるカレーやシチューのルーなどの料理
- 多量の油を入れる料理
- ジャムなどの泡立つ料理
- 食材をポリ袋などに入れて加熱する料理

圧力炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない



圧力炊飯まえに、フックの周囲・フックの受け部・本体と外ぶたの間・内ぶたパッキン・圧力調整装置・安全弁・ うるおい二重内ぶた・蒸気口の周囲にご飯粒や米粒などの異物がないことを確認し、外ぶたは「カチッ」と

音がするまで確実に閉める

- ●ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉ま らず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、 外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。 また、安全のため炊飯を受けつけないことがあります。
- ●ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが開かなく なることがあります。

炊飯の途中に外ぶたを開ける場合は、操作部の 圧力表示が消えているのを確認してから、外ぶた を開ける



• 「七草がゆ」などの青菜入りのおかゆは最初から

青菜を入れて炊かない



改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。



蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。特に乳幼児には さわらせないようご注意ください。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない

感電・けがをすることがあります。



水につけたり、水をかけたりしない。本体内部にも水を入れない

ショート·感電の恐れがあります。

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。



コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 差込みプラグ-

感電・ショート・発火の原因になります。

コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものを のせたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

差込みプラグに蒸気を当てない

コンセントに差した差込みプラグに蒸気を当てるとショート・発火の原因になります。 スライド式テーブルでは差込みプラグに蒸気が当たらない位置でお使いください。

子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

吸・排気口やすき間にピンや針金および金属物などの異物を入れない 感電・異常動作してけがをすることがあります。

交流100V以外では使用しない 火災・感電の原因になります。



コンセント

コード

プッシュボタン



差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む 差込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

根元にほこりが付着している場合は、よくふく

火災の原因になります。

定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。

- 〈異常・故障例〉 差込みプラグ・コードが異常に熱くなる
 - コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする
 - 本体が変形したり、異常に熱い
 - 本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
 - 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある
 - ・炊飯中、底部のファンが回っていない など


このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

⚠ 注 意




使用中や使用直後は、高温部に 触れない。また外ぶたを開ける ときの蒸気、ご飯をほぐすとき には手がなべなどに当たらない ように注意する

やけどの原因になります。



本体を持ち運ぶときは、プッシュ ボタンに触れない

外ぶたが開いて、けが・やけどをする ことがあります。



安全上のご注意 つづき

⚠ 注 意



水のかかるところや、火気の近くでは使用しない 感電・漏電・変形の原因になります。

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 火災の原因になります。

専用なべ以外は使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

壁や家具の近くで使わない。 キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気がこもらないようにする

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

本製品は蒸気セーブメニューがありますが、 全く蒸気が出ないわけではありません 本体を持ち運ぶときは本体が傾かないようにする内容物によってはこぼれる場合があります。

アルミシート・電気カーペットの上で使用しない アルミ材が発熱し、発煙・発火の原因になります。

荷重強度が不足しているスライド式テーブルでは 使わない

スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、けがやけどの原因になります。荷重強度は15kg以上のものをお使いください。

炊飯中はハンドルを立てない

ハンドルが蒸気で高温になる恐れがあります。



使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く

けが、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに 必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く

感電・ショートして発火することがあります。

コードを巻き取るときは差込みプラグを持って行う

差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。

心臓用ペースメーカーなどをお使いの方は、本製品ので使用にあたって医師とよくご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

お願い

磁気に弱いものを近づけない

テレビ・ラジオ・インターホン・無線機・電話などは、雑音の入る恐れがあります。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなどは、記憶が消える恐れがあります。

本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない

本体や外ぶたなどの変形・変色の原因になります。

なべの3分の2(なべに表示しているMAXの線)以上に水を入れて炊飯しない



なべに傷をつけたり、落としたり、変形させない

うまく炊けない原因になります。

本体庫内・かまどヒーター・ なべ・ソコセンサーにご飯粒 や米粒などの異物がついた まま使用しない

ご飯が焦げたりして、うまく炊けない 原因になります。



水をかけたり水分を含んだものの上に置かない

感電・故障の原因になります。

空だきをしない 故障の原因になります。

IHクッキングヒーターの上で使わない 故障の原因になります。

直射日光が当たる所で使わない 変色の恐れがあります。

他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない

蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

吸・排気口をふさぐような場所(紙・布・じゅうたん・ビニール 袋・アルミシートなどの上)で使用しない

故障の原因になります。

本体や本体のまわりは、清潔にして使用する

機能・性能を維持するため、本体には吸・排気口を設けてありますが、 この穴からほこりや虫が入ると故障の原因になります。 また、虫などが入り故障した場合は、有料修理になります。


各部のなまえと扱い方

操作部 ◆キーは確実に押してください。 ●報知音の変化や、「炊飯/再加熱 | キー、「とりけし | キー中央の(●、一)は、目の不自由な方へ配慮したものです。 表示部 (すべてを表していますが、お使いになる中でこのような表示はしません。) 液晶部を布などでこすると黒い線が出る場合がありますが故障ではあり 「わが家炊き選択」キー ません。(静電気による現象でありしばらくすると、もとに戻ります。) 「わが家炊き」の感想を 入力するときに使う →P.18 (「わが家炊き」メニューを炊飯開始 圧力表示 するキーではありません。) 圧力がかかっているときに表示する わが家炊き お米選択 「お米選択」キー 選択 (白米) (無洗米) (玄米) (分づき米) (圧力) 米の種類を選ぶときに エコ炊飯 わが家炊き 極め保温 保温切 メニュー躃 使う →P.13 しゃっきり ややしゃっきり ふつう ややもちもち もちもち 時刻合わせ (3秒押し) 「保温選択」キー 保温 選択 「極め保温」や「保温切」 予約 • 「予約」キー を選ぶときに使う 保温(3秒押し) おかゆ おこわ 玄米活性 雑穀米 雑穀米がゆ 食べたい時刻に自動的 →P.20 金芽米 蒸気セーブ ふつうおこげ 炊きこみおこげ に炊き上げるタイマー 圧カIH 炊飯 予約炊飯のときに使う → P.22 「とりけし」キー 再加熱 操作設定の取り消しや 作動中の機能を中止 するときに使う 「炊飯/再加熱」キー 炊飯や再加熱するときに使う 「メニュー選択」キー 「時刻合わせ」キー 現在時刻を合わせるときに使う メニューを選ぶときに使う (3秒以上押す) →P.11 →P.13



予約時刻を設定するときに使う →P.22

各部のなまえと扱い方 っづき



なべ内面のフッ素被膜を傷めないために

なべ内面のフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいなお取り扱いをお願いします。 フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

準備のとき

- 米に混じっている異物(石など)を 取り除いてから米を洗う
- 泡立て器などで洗米しない
- ●金属製のざるをあてて洗米しない
- 炊飯ジャー以外では使わない

炊き上がったとき

- ●なべで酢を混ぜない(すしめしなど)
- 金属製のおたまは使わない (おかゆなど)
- たたいたりしない(よそうときなど)

お知らせ

なべ内面のフッ素被膜は使用により消耗します。

- 色むらができたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。 人体への影響(害)はなく、炊飯・保温をするうえで問題なくご使用いただけます。
- ●フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。 →P.33

お手入れのとき

- ●スプーンや食器類を入れない
- ●調味料を使った場合は、すぐに洗う
- スポンジなどの柔らかいもので洗う
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わない

 \overline{a}

おいしく炊いて・おいしく保温

おいしく炊く

●良い米を選ぶ

各銘柄で、精米月日の新しいものを選んでください。 精米後は時間の経過とともに質が低下します。 少量での購入や、密封容器で冷蔵庫に保存するなどをおすすめします。 精米後の賞味期限は夏で2週間、冬は2ヵ月以内が目やすです。

●米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。 計量米びつや市販のカップ(200mL)では差が出ます。



米は手早く「洗う」のが良い!

米を手早く「洗う」ために、水をためるボウルを用意してください。蛇口からなべに直接水を入れると、水をためている間に、ぬか臭のついた水を米が吸収します。

密閉容器に入れて

冷蔵庫へ

ピッタリ!



「洗う」目的は白米の表面に付着するぬかやゴミなどを除くことです。昔は「とぐ」(水の中でこするように洗う)という方法をとっていました。現在では米の性質、精米方法が変わり、ぬかやゴミなどの混入も少なくなっていますので、米は「洗う」という方法で十分。最近は洗わなくてもよい「無洗米」も販売されています。

米の洗い方

アドバイス 米をすすぐときは、ボウルにためた、たっぷりの水を使用します。

手 順

①すすぐ

ボウルにためた、たっぷりの 水をなべに入れたら、 大きく2~3回かき混ぜ (約10秒以内)、水はすぐに 捨てる

(2セット繰り返す)

ボウルにためた たっぷりの水を 大きく2~3回 かき混ぜる かき混ぜる 泉がつかないよう、 水は素早く捨てる

② 洗う 次の内容を2~3セット繰り返す

手の指を立て、なべの内面に沿って、 米を30回(約15秒)大きくかき混ぜる



その後ボウルにためた、たっぷりの水をそそぐ



繰り返しの目やす 4カップ未満…2セット 4カップ以上…3セット

③すすぐ

最後にもう一度すすぐ

①で行ったすすぎを再度2セット繰り返します。

(①~③を10分以内で行えるようにする)

注意!

湯(35℃以上)で洗米や水加減しないでください。ご飯がうまく炊けない原因になります。

●正しく水加減をする

必ず平らな台の上で水加減をします。 水位目盛は標準的な目やすですので、好みや米の種類・新米度によって水加減を調節してください。

| 米の種類 | 軟質米·胚芽精米 | 新米 | 古米·硬質米 |
|------|----------|---------------|----------------|
| 水加減 | 水位目盛どおり | 水位目盛より 少なめ | 水位目盛より 少し多め |

●水を多めに入れすぎると、蒸気口からふきこぼれることがあります。

●アルカリ度の強い水を使わない

アルカリ度の弱い水(pH9以下)を使用してください。 黄変したり、べたついたご飯になります。



無洗米とも3カップのとき メー ー サリル リリトする アルリップのとき アルリップのとき カリップのとき アルリップのとき



すしめし蒸気セブ

白米

水位目盛の **◀白米[3**]まで

水を入れる

●米を平らにする

炊飯ジャー本体にセットするまえに、なべを軽く回し、 なべの中の米の表面が平らになるようにしてください。

●なべの外側についた水分をきれいにふき取る

なべに水分や汚れがついているとセンサーが正しく動作せず、おいしいご飯が炊けません。

炊き上がったら、すぐにほぐす

熱いうちにご飯をほぐすことで余分な水分が逃げ、ふっくらおいしくなります。 炊き上がり10分以内が目やすです。そのままにしておくとご飯がかたまったり、べたついたり、焦げたりします。

- ご飯をほぐし忘れているときは、ほぐし忘れブザーがなります。 →P.21「保温見張り番について」参照
- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

おいしく保温

なべの中でご飯を保存する場合は、必ず「極め保温」を使う

- 差込みプラグを抜いた状態、または「極め保温」を取り消した状態で、なべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。
- ●「保温切」の加熱が終了したあとは、ご飯をそのままにせず取り出し、お早めにお召し上がりください。 べちゃつき・いやなにおい・変色の原因になります。

●ご飯の乾燥・べちゃつき・いやなにおい・変色を防ぐために、このような保温はしない

- ●少量のご飯を長時間保温
- ●40時間以上(メニューによって異なります。)
- ●ご飯のつぎたし
- ●冷めたご飯からの保温
- ●おかゆ、炊きこみ・おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- ●コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- ●しゃもじを入れたまま

少量のご飯はなべ中央に盛る

●保温するご飯の量が少なくなった場合は、乾燥したり、べちゃつきやすくなりますので、なべ中央に盛って保温してください。




Q

米のお話

米の呼び名

●米は精米や加工のしかたにより呼び名がかわります。



胚芽精米 玄米の胚芽を残してぬか 層を取り除いたもの

●胚芽精米は、特殊な精米技術で精米したもので、 家庭用精米機ではできません。お米屋さんで、 ご購入ください。

発芽玄米

玄米を加工して胚芽の 部分が膨らんで芽が出る 寸前のもの

●普通の玄米に比べ、やわらかく食べやすいように加工 されています。また栄養素の一つであるギャバ(ガン マーアミノ酪酸)が、多く含まれています。

米活性のお話

また、玄米を活性化させ栄養価を高める炊き方として「玄米活性」メニューが選べます。

玄米活性メニュー

「玄米活性」メニューを選んで玄米を炊飯すると、まず玄米を活性化させる工程に入り、その後、自動的に通常の玄米炊飯工程 に移ります。玄米を活性化させる工程では、なべ内の温度を約40℃で約2時間維持しますので炊き上がりまでに時間がかかり ます。→P.15「炊き上がりまでの時間の目やす |参照

玄米が活性化することにより栄養素の一つである※ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)の量が元の玄米の約1.5倍に増加します。 また、通常の玄米炊飯に比べてやわらかく食べやすくなります。

※ギャバとは

ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)はアミノ酸の一種で血圧を下げたり、神経を鎮める効果があるといわれています。

●この製品は金芽米がおいしく炊ける「金芽米」メニューを搭載しています。

金芽米の計量は、当製品付属の 「無洗米専用」計量カップを 必ずご使用ください。 また、水の量は「白米」の水位 目盛に合わせてください。



「無洗米専用」計量カップ

●「金芽米」は東洋ライス株式会社の登録商標です。

「金芽米」についてのお問い合わせは

東洋ライス お客様相談室

000,0120-61-7550

月曜~金曜日までの9:00~17:00 (土・日・祝・祭日および夏季・年末年始の休業日を除く) http://www.tovo-rice.ip/

時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方

時刻の合わせ方

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。 時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

- ●時刻がずれていると、予約した時刻に炊き上がりません。
- 炊飯中·再加熱中·極め保温中·保温切中·タイマー予約炊飯中は時刻合わせできません。

例: 現在時刻が15:01で、表示が14:56のとき

- なべを入れ、差込みプラグを差し込む
- ◀または ▶を3秒以上押す 時刻表示が点滅したら (◀ または ▶)を 押して表示を現在時刻に合わせる
 - ▶ キー: 1 分単位で進む (1 +一: 1 分単位で戻る
- ●押し続けると10分単位で 早送りができます。

時刻合わせ中 時刻合わせ完了時 時刻合わせ 15:01

点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了

現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわります。

●この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始·タイマー 予約操作完了·炊飯終了などをメロディー音で報知する機能です。

報知音を次の中から選ぶことができます。

報知音の種類と切りかえ方

| 報知の種類 | 報知の種類と用途鳴るタイミング | メロディー報知 この製品の標準の報知音。工場 出荷時よこの設定になっています。 | ブザー報知 メロディー報知をブザー音 に変えたいときに。 | サイレント報知 報知音を消したいときに。 | | | |
|-------|-----------------|---|---|--------------------------------|--|--|--|
| 蘱 | 炊飯を開始するとき | きらきら星 | | | | | |
| とタ | タイマー予約操作が完了したとき | きらきら星 | 6星 「ピッ」 | | | | |
| | 炊飯/再加熱が終了したとき | アマリリス | 「ピ ー 」×5回 | 鳴りません | | | |
| イミン | 保温中に外ぶたを閉め忘れたとき | 「ピッピッ」×2回 鳴りません | | | | | |
| グ | ご飯をほぐし忘れたとき | 「ピッピッ」×2回 鳴りません | | | | | |

切

なべを入れ、差込みプラグを差し込む

を3秒以上押す

切りかえたい報知の設定完了音が 鳴ったら切りかえ完了

- 再加熱開始時のメロディー音は切りかえる ことができません。
- 炊飯中·再加熱中·極め保温中·保温切中· タイマー予約炊飯中は切りかえることが できません。
- 操作がうまくできないときは再度 1から やり直してください。

報知の切りかわりと設定完了音 ●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と切りかわります。

①メロディー報知 「アマリリス」が 鳴ったら設定完了

②ブザー報知 「ピー|×3回が 鳴ったら設定完了 ③サイレント報知 「ピー|×1回が 鳴ったら設定完了

●一度切りかえると切りかえた報知音は差込みプラグを抜いても記憶されます。

ご飯の炊き方

基本的な炊き方


●工場出荷時の炊飯メニューは「白米 エコ炊飯」に設定されています。

●初めてお使いになるときは、なべ・内ぶたセット・うるおい二重内ぶた・ 蒸気口セット・付属品を洗ってください。 →P.28~P.33

炊飯まえに確認する

右図の各部にご飯粒や米粒などの異物が付着 しているときはお手入れをしてください。 →P.30

- ●ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完 全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から 蒸気がもれたり、外ぶたが開いて内容物がふき 出す恐れがあります。また、安全のため炊飯を 受けつけないことがあります。
- ●かまどヒーターに異物が付着していないか確認 してください。→指で軽く上下に動かして、異物 がないかを確認します。



付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量カップを用い、 すりきりで計ります。



白米・玄米・分づき米 **→**「白米用 |の計量カップで 約180mL(約1合)

無洗米・金芽米を炊く場合■



無洗米専用の計量カップで 約171mL(約1合)

米を洗って、水加減をする

米の洗い方 →P.8「おいしく炊く/米の洗い方」参照

平らな台の上で、米に水を加えて、炊きたいメニュー・ 米のカップ数の目盛に合わせてください。→P.16 米を平らにならします。

●水に浸さなくてもすぐに炊けます。浸しておくと、 少しやわらかめに炊き上がります。

■無洗米・金芽米を炊く場合■

無洗米(金芽米)のひと粒 ひと粒が水になじむように、 2~3回やさしくかき混ぜて から水加減をする

水位目盛は、白米の場合と同じです。

●無洗米によっては、精米製法などにより 米の表面にデンプン質が多く残っている 場合があります。米のデンプン質で、 水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・ 炊き上がりが悪くなる場合があります。 白くにごるときは、1~2度水を入れかえて すすぎます。

なべを本体に入れて、内ぶたセットとうるおい二重内ぶた、 蒸気ロセットを取りつけ、外ぶたを閉める

なべ外側・本体庫内・内ぶたセット・うるおい二重内ぶた・蒸気口セットの水分や異物をふき取って ください。

●圧力式の炊飯のためパッキンの密閉度が高く、外ぶたを閉めるときにかたいことがあります。 外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。

差込みプラグを差し込む

●バックライトは無操作状態が30秒経過すると消えます。

お米選択)を押して、米の種類を選ぶ

●工場出荷時は 白 米 に設定されています。

キーを押すごとに、表示部の「白米」→「無洗米」→「玄米」 → 「分づき米」が点滅しながら移動します。

白米 無洗米 玄米 分き米 エコ炊飯 わが家炊き

しゃっきり ややしゃっきり ふつう ややもちもち もちもち 熟成炊き

特急 急速 炊きこみ すしめし

おかゆ おこわ 玄米活性 雑穀米 雑穀米がゆ 金芽米 蒸気セーブ ふつうおこげ 炊きこみおこげ

選択した米の種類により、 表示されるメニューは かわります。→P.15 左の図はわかりやすい ようにすべてのメニュー を表示しています。

米の種類

白米原洗米区メンプラグラボ エコ炊飯 わが家炊き

しゃっきり ややしゃっきり ふつう ややもちもち もちもち

特急 急速 炊きこみ すしめし

おかゆ おこわ 玄米活性 雑穀米 雑穀米がゆ 金芽米 蒸気セーブ ふつうおこげ 炊きこみおこげ

▼ または ▶ を押して、メニューを選ぶ

選択できるメニュー、各メニューの特徴などの詳細は P.15~P.17を参照願います。

●工場出荷時は「エコ炊飯」に設定されています。

キーを押すごとに、表示部のメニューが点滅しながら 切りかわります。

白米原洗米の玄米の分き米

エコ炊飯 わが家炊き

しゃっきり ややしゃっきり ふつう ややもちもち もちもち

熟成炊き 特急 急速

炊きこみ

すしめし

おかゆ おこわ 玄米活性 雑穀米 雑穀米がゆ ようにすべてのメニュー

▶) キーで矢印の 方向へ進みます。

選択した米の種類により、 表示されるメニューは かわります。→**P.15** 左の図はわかりやすい 【金芽米 蒸気セーブ ふつうおこげ 炊きこみおこげ を表示しています。

(メニュー

白米無洗米」玄米(分づき米) エコ炊飯 わが家炊き しゃっきり ややしゃっきり ふつう ややもちもち もちもち 熟成炊き 特急 急速 炊きこみ すしめし おかゆ おこわ 玄米活性 雑穀米 雑穀米がゆ 金芽米 蒸気セーブ ふつうおこげ 炊きこみおこげ

- ●キーを押し続けると、メニューが連続で 進みます。
- 米の種類が「白米」・「無洗米」のときは 「エコ炊飯」、それ以外は「ふつう」に戻る と止まります。
- ●一度選んで炊飯すると、次に選び直して 炊飯するまで記憶されるメニューと記憶 されないメニューがあります。
- →P.15「炊き上がりまでの目やす・圧力 をかけているメニュー」参照

【 ◆ キーを押すと上の矢印の逆回りになります。

もちもち度の選択

●白米や無洗米のもちもち度 (炊くときの粘りと弾力の程度) を次の5段階で炊きわける ことができます。

しゃっきり ややしゃっきり ふつう ややもちもち もちもち

もちもち度弱め

▶ もちもち度強め

• お好みのもちもち度に炊けない場合、設定の変更ができます。 →P.38


ご飯の炊き方

を押す

炊飯/再加熱ランプが点灯し、炊飯開始のメロディー(ブザー) が鳴ります。

表示部に炊き上がりまでの目やす時間(分)を表示します。

- ●ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中 に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開いて内容物が ふき出す恐れがあります。また、安全のため炊飯を受けつけないこと があります。
- ●外ぶた閉め忘れ報知音が「ピッピッ」×2回鳴ることがありますが、 故障ではありません。外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと 確実に閉めてください。
- ●保温ランプが消えているか確認して「炊飯/再加熱」キーを押してくだ さい。保温ランプが点灯していると「再加熱」に入ります。→P.21
- ●炊飯中に現在時刻を知りたいときは「時刻合わせ」キーの ▶ または (◆ を押してください。 内蔵のリチウム電池が切れて、現在時刻を 合わせていないときは、現在時刻は表示されません。
- ●炊飯中に現在の保温設定を知りたいときは「保温選択」キーを押して ください。選択中の保温(極め保温・保温切)を表示します。



- ●「白米 もちもち |を炊飯したときの表示です。
- ●炊き上がりまでの残り時間は目やすです。 実際の炊き上がり時間は、室温・水温・電圧・ 水加減などによりかわります。
- ●むらしに入ると炊き上がりまでの残り時間を 調整します。調整の際、残り時間が一度に進 んだり、戻ったりする場合があります。

お願い

- 蒸気が出ていないことや圧力の表示が消えていることを確認してから外ぶたを開けてください。
- ●炊飯途中で外ぶたを開けたり、炊飯を止める場合、「とりけし」キーを1秒以上押します。 蒸気口から 蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
- ●匠力の表示が消えたあとでも、プッシュボタンが重く感じたら無理に外ぶたを開けず、冷ましてから 開けてください。内容物がふき出して、やけどの恐れがあります。
- ●圧力をかけているメニューでは、圧力がかかり始めてから保温になるまでは、安全のため外ぶたを 開けないでください。

お知らせ

- ●炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- ●米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。
- ●連続して炊く場合や保温をやめてすぐ炊く場合は50分以上冷ましてください。本体や外ぶたの 温度が高いとうまく炊けません。



アドバイス ~ 本体や外ぶたを早く冷ましたい場合、下記の方法をお試しください。

- ・なべに冷水を入れ、本体庫内を冷やす
- ・外ぶたを開け、内ぶたセットをはずして放熱板を冷ます

炊き上がりのメロディー (ブザー)が鳴り、 保温に切りかわったらすぐにご飯をほぐす

蒸気が出ていないことや圧力の表示が消えていることを 確認してから外ぶたを開けてください。

炊き上がると自動的に保温に移り、「極め保温 |または「保温切 |を 表示します。「極め保温」は1時間単位で保温経過時間を表示、 「保温切」は現在時刻を表示します。

すぐにほぐして余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり・ べたつき・焦げをおさえます。

- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。
- ●保温を取り消して、再び「極め保温」にすると「O時間」の表示に
- ●ご飯ほぐし忘れ報知音が「ピッピッ」×2回鳴ることがありますが、 故障ではありません。ご飯をほぐして、外ぶたを閉めてください。
- ●炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることが できます。また、外ぶた閉め忘れ・ご飯ほぐし忘れ報知音は サイレントに切りかえることができます。 →P.11



| 使用後は



を押し、差込みプラグを抜く

炊き上がりまでの時間の目やす・圧力をかけているメニュー

は一度選んで炊飯すると記憶されるメニュー

| E力をかけて いるメニュー 白米 | | 無洗米 | 玄米 | 分づき米 | |
|---------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 工 コ 炊 飯 | | 約54分~1時間14分 | 約1時間1分~1時間15分 | | |
| わが家炊き | • | 約31分~1時間10分 | 約36分~1時間13分 | | |
| しゃっきり | • | 約47分~51分 | 約50分~55分 | | |
| ややしゃっきり | • | 約49分~54分 | 約52分~56分 | | |
| ふつう | • | 約50分~55分 | 約50分~1時間 | 約1時間11分~1時間14分 | 約53分~1時間4分 |
| ややもちもち | • | 約1時間2分~1時間6分 | 約1時間4分~1時間8分 | | |
| もちもち | • | 約1時間4分~1時間7分 | 約1時間8分~1時間10分 | | |
| 熟 成 炊 き | • | 約1時間21分~1時間25分 | 約1時間21分~1時間25分 | | |
| 特 急 | • | 約14分~22分 | 約18分~26分 | | |
| 急 速 | • | 約29分~35分 | 約29分~35分 | | |
| 炊きこみ | • | 約1時間9分~1時間17分 | 約1時間8分~1時間15分 | | |
| すしめし | | 約52分~54分 | 約53分~54分 | | |
| お か ゆ | | 約55分~1時間1分 | 約55分~1時間1分 | 約1時間21分~1時間27分 | 約1時間1分~1時間8分 |
| おこわ | | 約57分~1時間 | 約58分~1時間 | | |
| 雑 穀 米 | • | 約1時間~1時間4分 | 約1時間2分~1時間4分 | | |
| 雑穀米がゆ | | 約55分~1時間 | 約56分~1時間2分 | | |
| 金 芽 米 | • | | 約58分~1時間12分 | | |
| 蒸気セーブ | • | 約50分~59分 | 約55分~59分 | | |
| ふつうおこげ | • | 約54分~59分 | 約54分~59分 | | |
| 炊きこみおこげ | • | 約1時間6分~1時間8分 | 約1時間8分~1時間13分 | | |
| 玄米活性 | • | | | 約3時間9分~3時間18分 | |

- ●電圧100V·室温20°C·水温18°Cの場合。
- ●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧·室温·季節·水加減などによりかわります。
- ●炊きこみは、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くかかります。 (予熱の時間が約30分かかります。)

ご飯の炊き方 つづき

いろいろなご飯を炊く

●無洗米·金芽米の計量は、「無洗米専用」の計量カップをご使用ください。 ●無洗米·金芽米をお使いの場合はP.12「無洗米·金芽米を炊く場合」参照

| お米選択 | メニュー | 水位目盛 | 炊飯容量(カップ数) | アドバイス |
|--------|---------|------------------------------------|---|---|
| | 工コ炊飯 | 工コ炊飯 | 0.5~5.5 | ●消費電力量をおさえてご飯を炊き上げます。少しかために 炊き上がります。 |
| わが家炊き | | 0.5~5.5 | ●「わが家炊き」メニューで炊いたご飯の感想を炊飯ジャーに入力して いくことで、ご家庭のお好みの食感に調整していきます。→ P.18 | |
| | しゃっきり | | | *粘り少なめで、しゃっきりとしたご飯に炊き上げます。 |
| | ややしゃっきり | | | ●「ふつう」よりもやや低めの圧力で炊き、やや粘り 少なめ、弾力おさえめのご飯に炊き上げます。 ●この製品の標準のもちもち度に炊き上げます。 ●「ふつう」よりもやや高めの圧力で粘り・弾力を |
| | ふつう | | | ● この製品の標準のもちもち度に炊き上げます。 |
| | ややもちもち | | 0.5~5.5 | ●「ふつう」よりもやや高めの圧力で粘り・弾力を 引き出して炊き上げます。 |
| | もちもち | 白米 | | 引き出して炊き上げます。 ● 5つのもちもち度の中で最も高い圧力で炊きます。 「ややもちもち」に比べ、より強い粘りや弾力のある ご飯に炊き上げます。 強め |
| | 熟成炊き | | | ●じっくりと時間をかけて米の旨みをひきだすメニューです。 |
| 白米 | 特急 | | 0.5~4 | ● 急速より早く炊きたいときに選びます。炊飯時間を優先しているため、少しかためになったり、やや水っぽい炊き上がりになることがあります。 |
| 金 | 急 速 | | 0.5~5.5 | ●早く炊きたいときに選びます。少しかために炊き上がります。 |
| 白米·無洗米 | 炊きこみ | | 0.5~4 | ●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 ●調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。薄めなかったり、よく混ぜないと焦げがきつくなったり、うまく炊けないことがあります。 |
| | すしめし | すしめし | 0.5~5.5 | |
| | おかゆ | おかゆ | 0.5~1.5 | ●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 ●煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ●青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。 |
| | おこわ | おこわ (もち米と白米 を混ぜた場合 は少し多め) | 1~4 | ●具は水加減をしたあと、米の上にのせます。●調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。 |
| | 雑穀米 | 白米 | 0.5~4 | ●白米や無洗米に雑穀を混ぜる割合は、炊飯量の10%以下にします。●雑穀の種類や配合によってかたさが異なります。 |
| | 雑穀米がゆ | おかゆ | 0.5~1.5 | ● 具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ● 具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 ● 煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ● 青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。 |
| 無洗米 | 金芽米 | 白米 | 0.5~5.5 | ● 金芽米は無洗米仕上げのお米です。 じっくりと時間をかけてふっくら炊き上げます。→P.10 |

| お米選択 | メニュー | 水位目盛 | 炊飯容量(カップ数) | アドバイス |
|----------|-------------|--|------------|---|
| 白 | 蒸気セーブ | 蒸気セーブ | 0.5~5.5 | ● 蒸気量をおさえるメニューです。少しかために炊き上がります。 (蒸気が全く出ないわけではありません。) |
| 白米·無洗米 | ふつうおこげ | 白米 | 0.5~5.5 | ◆おこげの香ばしさを楽しむメニューです。◆炊きたてがおすすめです。(冷めるとおこげ部分がかたくなります。) |
| 米 | 炊きこみ おこげ | | 0.5~4 | おこげ部分がほぐしづらかったり、食感がかたくて食べづらいと感じることがあります。少量の場合、おこげがつきにくいことがあります。 |
| | ふつう | 玄米 | 1~4 | ●白米を混ぜて炊飯するとふきこぼれたり、うまく炊けないこと がありますので、おすすめできません。 |
| 玄米 | おかゆ | おかゆ | 0.5~1.5 | 具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。 |
| | 玄米活性 | 玄米 | 1~4 | ● 玄米を活性化させ栄養価を高めるメニューです。→ P.10 |
| 分づき米 | ふつう | 3分づき米 玄米 (玄米の水位目盛 より少し少なめ) 5分・7分づき米 白米 (白米の水位目盛 より少し多め) | 1~4 | 銘柄や精米度によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。→水加減をしてください。 |
| * | おかゆ | おかゆ | 0.5~1.5 | ●具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ●具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 ●煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 ●青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。 |

発芽玄米を炊く場合

 白米
 **

 無洗米
 **

 白米
 0.5~4

- タイマー予約炊飯および30分以上浸しての炊飯はしないでください。
- 発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けない ことがあります。
- ●発芽玄米機を使用して作った発芽玄米をお使いになる場合の 炊き方は、発芽玄米機を販売しているメーカーに直接問い合わ せてください。

エコ炊飯について

で飯がかたく感じるときは、次のようにするとやわらぎます。

- ●炊き上がってほぐしてから、しばらく置く
- ●あらかじめ米を浸してから炊飯する

1回当たりの 炊飯時 消費電力量の 比較

| | 1.0L (3カップ) |
|---------|--------------------|
| 白米 工口炊飯 | 150Wh |
| 白米 ふつう | 270Wh |

省エネ法:特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値